


## MK-Kleinkunst Credit Card Twist Pen

erforderlicher Bohrer – 7 mm (zB. Fisch Pen Drill 7,0 mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Slimline-, Fancy Pen...




### Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

### Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie die Spitze in das vorgesehene Ende der längeren Hülse.
2. Drücken Sie den Drehmechanismus (Messingseite voraus) in die andere Seite dieses Griffstücks (Hülse) bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen), gehen Sie Stück für Stück voran. Schieben Sie das Centerband über den Drehmechanismus.
3. Stecken Sie die Endkappe durch die Clipbohrung und drücken Sie den Clip mit Endkappe in die vorgesehene das Seite des Griffstücks. Die Mine mit aufgesteckter Schraubkappe in den Mechanismus eindrehen und Stift zusammenschieben.



**Minenwechsel:** Oberteil abziehen und Mine herausdrehen

