



MK-Kleinkunst PSI Music Twist Pen

erforderlicher Bohrer – Ø8mm oder 7.94mm Fisch HSS-M2 150mm Fast Cut Master Pen Drill Bit

erforderliche Distanzringe (Bushings) – PSI MusicTwist Pen 



Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

- Vorderes Griffstück:** Tip eindrücken,* Coupler/Band mit der Eindrückhilfe eindrücken, danach Mine einsetzen und Mechanismus aufschrauben
 - Hinteres Griffstück:** Cap Nut eindrücken, danach Cap mit Clip einschrauben
- Stift in der Mitte zusammen schieben.

