

Befüllen des Füllfederhalters mit dem Kolbenkonverter

Bild 1: Stecken Sie den Kolbenkonverter in das Griffstück.

Bild 2: Drehen Sie den oberen Griff des Konverters gegen den Uhrzeigersinn vor.

Bild 3: Tauchen Sie das Griffstück nur mit der Feder in das Tintenfass.
Drehen Sie den Griff des Konverters im Uhrzeigersinn zurück, die Tinte wird jetzt aufgenommen.

Bild 4: Drehen Sie den Konverter wieder etwas vor und lassen 2-3 Tröpfchen in das Tintenfass zurück.

Kolbenkonverter (Dauerpatrone) in das Griffstück einstecken




Bild 1

den Kolben ganz nach unten drehen




Bild 2

Bild 3

im Uhrzeigersinn drehen
um Tinte einzusaugen





Bild 4



Benutzen Sie nur Markentinte. Nach dem Befüllen mit fusselfreiem Tuch die Feder reinigen (evtl. altes Wildledertuch).