

MK-Kleinkunst Sierra Flat Top Twist Pen (flache Endkappe)

erforderlicher Bohrer – 10,7 mm (zB. Fisch 10,72mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Sierra universal Twist Pen



Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückeile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie die Clip-Baugruppe (*Cap abschrauben*) in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks.
2. Stecken Sie die Mine mit Feder in die Spitze und schrauben den Mechanismus in die Spitze.
3. Nun können Sie dieses zusammengesetzte Unterteil in Ihr Griffstück von Hand bündig einschieben.

