



MK-Kleinkunst Cat Twist Pen

erforderlicher Bohrer – 10 mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – PSI Cat Twist Pen & PSI Shake Pen 



Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

- Vorderes Griffstück:** Tip Coupler eindrücken, *Mechanism Coupler eindrücken (ggf. Eindrückhilfe verwenden) und Mechanism aufschrauben
- Hinteres Griffstück:** Center Band eindrücken, danach Cap Assembly eindrücken

Mine mit Feder einsetzen und Spitze aufschrauben, Stift in der Mitte zusammen schieben.

