MK-Kleinkunst: Klickkugelkschreiber mit Wellenclip, -Kugelclip & Needle

empfohlener Bohrer - Ø8,03 Fisch HSS-M2 150mm Pen Drill oder Ø8,1mm erforderliche Distanzringe - "Druckkugelschreiber Chrom"

Drechselempfehlung

Drechseln Sie die Enden Ihres Stiftrohlings auf die Maße Ihrer Distanzringe, bearbeiten Sie die Stirnseiten, die Hülse dabei nur ankratzen und nur wenige 1/10mm kürzen.

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber "o" auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)



Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber "•" auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

- 1. Klipp-Baugruppe eindrücken, nacheinander einschieben: erst Mechanismus(3 Teile) dann Support-Hülse.
- 2. Eindrückgewinde eindrücken, Mine mit Feder einschieben, gegen den Mechanismus halten und den Drücker gegen den Federdruck auf das Gewindeende schrauben, danach die Spitze aufschrauben.

