


MK-Kleinkunst Streamline Twist Pen mit Touch Cap II

erforderlicher Bohrer – 7 mm (zB. Fisch 7,0 mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Streamline Pen,





Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie die Spitze in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks (Hülse ①).
2. Drücken Sie den Drehmechanismus (Messingseite voraus) in die andere Seite dieses Griffstücks (Hülse ①) bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen), gehen Sie Stück für Stück voran.
3. Drücken Sie das Touch-Cap Unterteil mit Clip in das vorgesehene Ende der Hülse ②. Danach schrauben Sie das Touch-Cap Oberteil, wie unten gezeigt, ein. Nun die Eindrehmine in den Mechanismus eindrehen und das Griffstück mit Clip und Touch-Cap über den herausstehenden Mechanismus schieben.



Minenwechsel

